



NL Gebruiksaanwijzing
EN Instruction Manual

EN Instruction manual

SAFETY

- By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold responsible for the damage.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord can not become entangled.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- The user must not leave the device unattended while it is connected to the supply.
- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
- This appliance shall not be used by children from 0 year to 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless older than 8 and supervised.

- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
- To completely disconnect the power input, the AC/DC adaptor of the apparatus should be disconnected from the mains, as the disconnected device is the AC/DC adaptor of apparatus.

- Within an equilateral triangle, is used to indicate that a specific component shall be replaced only by the component specified in that documentation for safety reason.

- LIGHTNING FLASH WITH ARROWHEAD SYMBOL - within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

- Class 1 invisible laser radiation present. avoid long-term viewing of laser.
- The mains plug is used as the disconnect device and it shall remain readily operable. To completely disconnect the power input, the Mains plug of the apparatus must be disconnected from the mains Completely. The mains plug should not be obstructed or should be Easily accessed during intended use.
- No naked flame sources such as lighted candles should be placed on the apparatus.
- Attention should be drawn to environmental aspects of battery disposal.
- WARNING: The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Warning

- Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard
- (The remote control supplied with) This product contains a coin/button cell battery. If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

PARTS DESCRIPTION

- Power button
- Eject button
- Up/ Fast Forward button
- Down/ Rewind button
- Mode/ Stop button
- MEM Scan/ AMS / Play/ Pause button
- Alarm 1/ volume down button

- Alarm 2/ volume up button
- Preset+/ Repeat button
- Prog./MEM button
- Function/ User button
- Automatic off Timer / Dimmer control button
- Timer button
- CD-tray
- Display
- Auxiliary input
- DC-input
- AC-adapter
- Antenna
- Battery Compartment
- Mounting Plate

BEFORE THE FIRST USE

- Installation**
- With the supplied mounting plate you can install the appliance under, for example, a wall cupboard. For the installation of the appliance proceed as follows:
 - Slide the mounting plate to the rear and remove the mounting plate.
 - Select a suitable installation location for the appliance.
 - Hold the mounting plate under the installation location. Thereby the front edge of the mounting plate should be approx. 2.2cm behind the front of the cupboard so that, after the installation, the appliance is flush with the cupboard.
 - Mark the 4 securing points with a pencil.
 - Using a spike or nail, make a small depression at the retaining lug into the respective depression on the mounting plate.
 - Firmly screw the mounting plate on with the supplied screws
 - Place the appliance aslant, with the recesses in the top face of the appliance, in the mounting plate until the appliance audibly locks into place.
 - Check to ensure that the appliance is securely fastened.

USE

Setting up the device

- When the unit is powered up first time, the automatic update function will start automatically. The message "PLEASE WAIT FOR SETTING THANKS" will flash on the display. The device will automatically set the date and time
- The automatic setup can take up to 10 minutes, please wait until the setup is completed
- Pressing any button will cancel the automatic setup. To restart the automatic setup, please unplug the device, and reinsert the AC-adapter after 30 seconds

Using the Radio

Basic Functions

- Press the power button once to turn on the unit
- Press the function/ user button to select Radio
- Press the Preset + and Preset - buttons to select the desired preset memory station.
- Press the power button again to turn off the unit
- Select User**
 - When the radio is turned on, press and hold the function/ user button for 1 second to change the current USER. The selected "USER A" or "USER B" will be shown on display for 8 seconds.
 - Each user can save up to 32 stations in memory
- Searching and saving radio stations manually**
 - Manually tune the frequency with the up and down buttons
 - To store a station to memory, press the PROG/ MEM button, then select the desired preset with the Preset + and Preset - buttons. Press the PROG/ MEM button again to save the station to the chosen preset.

Searching and saving radio stations automatically (AMS)

- Press and hold the MEM Scan/AMS button for 3 seconds to activate AMS mode.
- In this mode, the radio will automatically scan and store radio stations. It will scan for stations until it has scanned all the frequencies, or after it has used up all the presets. After this, AMS mode will finish automatically.

Using the CD-player

Basic functions

- Press the power button once to turn on the unit
- Press the function/ user button to select CD
- Press the power button again to turn off the unit
- Press the eject button to open the CD-tray, then insert the CD. Press the PROG/ MEM button again to close the CD tray, please wait while the device reads the data from the CD
- The device will start playing automatically. Press the play/ pause button to pause or resume the music
- Press the preset + button to select the play back mode. The modes are "play all", "repeat one", "repeat all" or "random"
- Press and hold the up/ fast forward button to fast forward, press once to skip to the next track
- Press and hold the down/ rewind button to rewind, press once to skip to the previous track
- Program play**
 - When the CD-player is stopped, press the PROG button once to enter the program mode
 - Select the first track with the up and down buttons, press the PROG button to confirm and select the next track
 - Continue to complete the playlist (up to 20 tracks), then press the play button
 - Press the stop button twice to cancel the playlist

Using the AUX-IN function

- Connect your audio source with a 3.5mm jack to the AUX-input on the back of the device
- Press the power button once to turn on the unit
- Press the function/ user button to select AUX
- Use the controls on you source device to control the playback
- Sound and volume settings**
 - Control the volume with the volume + and volume - buttons
 - Change the equalizer settings with the EQ button on the remote
- Using the alarm function**
 - Press the alarm 1 or alarm 2 button. The alarm time will start flashing
 - Adjust the time with the up and down buttons. Hold the buttons to adjust faster.
 - Press the timer button to change the type of alarm between daily (Su Mo Tu We Th Fr Sa), weekend (Sa Su)and weekday (Mo Tu We Th Fr)
 - Press and hold the timer button to choose a single day. Press timer again to choose the desired day. Press and hold the timer button again to exit.
 - Press the same alarm key again to select the desired type of alarm. You can choose between buzzer, radio or CD. A corresponding symbol will be visible on the display. If there is no visible symbol, it means the alarm is disabled.
 - When the alarm goes off, you can end it by pressing any button.

Using the cooking timer

- Press the timer button once to enter the timer mode, adjust the time with the up and down buttons.
- Press the timer button again to start the cooking timer.
- When the timer is running, press the timer button twice to pause. Press the timer button again to resume. Press and hold the timer button to end to prematurely end the cooking timer.
- In the last 30 seconds before the alarm starts, the device will beep 10 times.
- When the alarm goes off, you can end it by pressing the timer button
- Locking the buttons**
 - You can lock the buttons by pressing and holding the lock button for three seconds
 - To unlock the buttons, press and hold the lock button again
- Using the sleep timer function**
 - To activate the sleep timer press the Automatic off Timer (AOT) button. Press the button multiple times to select a time between 90 and 10 minutes.
 - The sleep timer will start automatically when no buttons are pressed for 10 seconds

Using the dimmer function

- Press and hold the DIM button to dim the display
- Press and hold the DIM button again to deactivate the dim function
- Battery backup function**
 - Insert a CR-2032 battery in the battery compartment at the bottom of the device
 - In case of a power outage, the device will remember the user setting
 - Please be aware that the device will not operate on battery power alone, the battery is strictly for the backup function

CLEANING AND MAINTENANCE

- Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
- Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The device is not dishwasher proof.

GUARANTEE

- This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if the product is used in accordance to the instructions and for the purpose for which it was created. In addition, the original purchase (invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
- For the detailed warranty conditions, please refer to our service website: www.service.tristar.eu

ENVIRONMENT

- This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

Support

- You can find all available information and spare parts at service.tristar.eu

NL Gebruiksaanwijzing

VEILIGHEID

- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de onderhoudsmonteur van de fabrikant of door personen met een soortgelijke kwalificatie om gevaar te voorkomen.
- Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in verstrikt kan raken.
- Het apparaat moet op een stabiele, vlakke ondergrond worden geplaatst.
- De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd achterlaten wanneer de stekker zich in het stopcontact bevindt.
- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan de benodigde ervaring en kennis indien ze onder toezicht staan of instructies krijgen over hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen die met het gebruik samenhangen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.
- Om de voeding volledig uit te schakelen, moet de stekker van de AC/DC-adapter uit het stopcontact worden verwijderd, omdat de AC/DC-adapter het apparaat van stroom voorziet.

- UITROEPTOKEN - in een gelijkbenige driehoek - wordt gebruikt om aan te geven dat een specifieke onderdeel om veiligheidsredenen alleen mag worden vervangen door het onderdeel dat in de documentatie is gespecificeerd.

- LICHTFLITS MET PIJLSYMBOL - in een gelijkbenige driehoek - wordt bedoeld als waarschuwing voor de aanwezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke voltage in de productbehuizing die sterk genoeg is om een risico van elektrische schok te vormen voor personen.

- Klasse 1 onzichtbare laserstraling aanwezig. Vermijd langdurig kijken naar de laser.
- Met de netstekker kunt u het apparaat afkoppelen en deze moet dus gemakkelijk bereikbaar blijven. Haal om het apparaat volledig van de voeding af te koppelen de netstekker volledig uit het stopcontact. De netstekker mag niet worden belemmerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn tijdens het beoogde gebruik.
- Plaats geen open vuur, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- Neem milieuvoorschriften in acht bij het weggoeden van de batterijen.
- WAARSCHUWING: De batterij (batterij, batterijen of batterijdoos) dient niet te worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals direct zonlicht, vlammen en dergelijke.**

Waarschuwing

- Slik de batterij niet in, dit kan tot chemische brandwonden leiden
- (De afstandsbediening geleverd bij) Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan deze binnen 2 uur ernstige verenoorzaken.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik als het batterijcompartiment niet goed sluit het product niet langer en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Raadpleeg als u het vermoeden heeft dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn gestopt onmiddellijk een arts.

ONDERDELENBESCHRIJVING

- Aan/uit-knop
- Uitwerpknop
- Omhoog-/Voortuitspoelknop
- Omlaag-/Terugspoelknop
- Modus-/Stopknop
- MEM Scan- / AMS- / Afspele/Pauze-knop
- Alarm 1 / Volume omlaag-knop
- Alarm 2 / Volume omhoog-knop
- Preset+ / Herhaal-knop
- Preset- knop
- Programmeer-/Geheugenknop
- Functie-/Gebruikersknop
- Timerknop voor automatisch uitschakelen / Dimmerbedieningsknop
- Timerknop
- CD-lade
- Display
- Aux-ingang
- DC-ingang
- AC-adapter
- Antenne
- Batterijcompartiment
- Montageplaat

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Installatie**
- Met de bijgeleverde montageplaat kunt u het apparaat onder bijvoorbeeld een wandkast installeren. Ga voor de installatie van het apparaat als volgt te werk:
 - Schuif de montageplaat naar achteren en verwijder de montageplaat.
 - Kies een geschikte plek voor de installatie van het toestel.
 - Houd de montageplaat onder de plek voor de installatie. De voorrand van de montageplaat moet zich ongeveer 2,2 cm achter de voorkant van de kast bevinden, zodat het apparaat na de installatie gelijk is met de kast.
 - Markeer de 4 bevestigingspunten met een potlood.
 - Maak met een spijker een kleine inkeping in de bevestigingslip in de respectievelijke inkeping op de montageplaat.
 - Schroef de montageplaat er stevig op met de bijgeleverde schroeven.
 - Plaats het apparaat schuin, met de uitsparingen in de bovenzijde van het apparaat, in de montageplaat totdat het apparaat hoorbaar vastklikt.
 - Zorg ervoor dat het apparaat goed vastzit.

GEBRUIK

- Het apparaat instellen**
- Als het apparaat voor de eerste keer ingeschakeld wordt, start de automatische update-functie automatisch. De melding "PLEASE WAIT FOR SETTING THANKS" knippert op de display. Het apparaat stelt automatisch de datum en de tijd in.
 - Het automatisch instellen kan tot 10 minuten duren. Wacht totdat het instellen voltooid is.
 - Druk op een willekeurige knop om het automatisch instellen te annuleren. Verwijder de stekker uit het stopcontact en plaats de AC-adapter na 30 seconden terug om het automatisch instellen opnieuw te starten.
 - De radio gebruiken**
 - Basisfuncties**
 - Druk eenmaal op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.
 - Druk op de functie-/gebruikersknop om Radio te selecteren.
 - Druk op de preset+ en preset- knoppen om het gewenste vooraf ingestelde station in het geheugen te selecteren.
 - Druk nogmaals op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen.
 - De gebruiker selecteren**
 - Houd als de radio is ingeschakeld de functie-/gebruikersknop 1 seconde ingedrukt om de huidige gebruiker te wijzigen. De geselecteerde "USER A" of "USER B" wordt gedurende 8 seconden op de display getoond.

- ledere gebruiker kan tot 32 zenders in het geheugen opslaan.
- Handmatig radiostations zoeken en opslaan**
 - Stern handmatig af op de frequentie met de omhoog- en omlaag-knoppen.
 - Druk op de programmeer-/geheugenknop en selecteer vervolgens de gewenste preset met de preset+ en preset- knoppen om een station in het geheugen op te slaan. Druk nogmaals op de programmeer-/geheugenknop om het station op de gekozen preset op te slaan.
- Automatisch radiostations zoeken en opslaan (AMS)**
 - Houd de knop voor de geheugenscan/AMS 3 seconden ingedrukt om de AMS-modus te activeren.
 - In deze modus zal de radio automatisch scannen en radiostations opslaan. Het scannen naar stations zal doorgaan tot alle frequenties zijn gescand of alle voorinstellingen zijn verbruikt. Hierna zal de AMS-modus automatisch worden beëindigd.

De CD-speler gebruiker

Basisfuncties

- Druk eenmaal op de aan/uitknop om het apparaat in te schakelen.
- Druk op de functie/gebruikersknop om cd te selecteren.
- Druk nogmaals op de aan/uitknop om het apparaat uit te schakelen.
- Druk op de uitwerknop om de cd-lade te openen. Plaats de cd. Druk nogmaals op de uitwerknop om de cd-lade te sluiten. Wacht terwijl het apparaat de gegevens van de cd leest.
- Het apparaat begint automatisch met afspele. Druk op de afspele/pauze-knop om de muziek te pauzeren of te hervatten.
- Druk op de preset+ knop om de afspeelmodus te selecteren. De modi zijn 'alles afspele', 'één track afspele', 'alles herhalen' of 'willekeurig'
- Houd de omhoog/voortuitspoelknop om vooruit te spoelen. Druk deze eenmaal in om naar de volgende track te gaan.
- Druk op de omlaag/terugspoelknop en houd deze vast om terug te spoelen. Druk eenmaal op de knop om naar de vorige track te gaan.
- Programma afspele**
 - Druk als de cd-speler is gestopt eenmaal op de programmeerknop om de programmeermodus te activeren.
 - Selecteer de eerste track met de omhoog- en omlaagknoppen. Druk op de programmeerknop om te bevestigen. Selecteer de volgende track.
 - Ga door tot de afspeellijst (maximaal 20 tracks) gereed is. Druk vervolgens op de afspeelknop.
 - Druk tweemaal op de stopknop om de afspeellijst te annuleren.

De AUX-IN functie gebruiken

- Sluit uw audibron met een 3,5 mm-aansluiting aan op de AUX-ingang aan de achterzijde van het apparaat.
- Druk eenmaal op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.
- Druk op de functie-/gebruikersknop om AUX te selecteren.
- Gebruik de knoppen op uw bronapparaat om het afspele te bedienen.
- Getuïds- en volume-instellingen**
 - Repel het volume met de volume+ en volume- knoppen.
 - Wijzig de equalizer-instellingen met de EQ-knop op de afstandsbediening.

De alarmfunctie gebruiken

- Druk op de Alarm 1 of Alarm2 knop. De alarmtijd begint te knippen.
- Wijzig de tijd met de omhoog- en omlaag-knoppen. Houd de knoppen ingedrukt om het wijzigen te versnellen.
- Druk op de timerknop om het alarmtype te wijzigen tussen dagelijks (zo ma di wo do vr za), weekend (za zo) en weekdag (ma di wo do vr).
- Houd de timerknop ingedrukt om één dag te kiezen. Druk nogmaals op de timerknop om de gewenste dag te kiezen. Houd de timerknop nogmaals ingedrukt om de timerfunctie te stoppen.
- Druk nogmaals op dezelfde alarmknop om het gewenste alarmtype te selecteren. U kunt kiezen tussen de zomer, radio of CD. Het bijbehorende symbool wordt zichtbaar op de display. Indien er geen zichtbaar symbool is, betekent dit dat het alarm is uitgeschakeld.
- Druk als het alarm afgaat op een willekeurige knop om het te stoppen.
- De kookwekker gebruiken**
 - Druk eenmaal op de timerknop om de timermodus te activeren. Wijzig de tijd met de omhoog- en omlaagknoppen.
 - Druk nogmaals op de timerknop om de kookwekker te starten.
 - Druk als de timer loopt tweemaal op de timerknop om tijdelijk te onderbreken. Druk nogmaals op de timerknop om te hervatten. Houd de timerknop ingedrukt om de kookwekker voortijdig te stoppen.
 - De laatste 30 seconden voordat het alarm begint, zal het apparaat 10 keer piepen.
 - Druk als het alarm afgaat op de timerknop om het alarm te stoppen.

De knoppen vergrendelen

- Houd de vergrendelingsknop drie seconden ingedrukt om de knoppen te vergrendelen.
- Houd de vergrendelingsknop nogmaals ingedrukt om de knoppen te ontgrendelen.

De slaaptimerfunctie gebruiken

- Druk op de timerknop voor automatisch uitschakelen (AOT) om de slaaptimer te activeren. Druk meerdere malen op de knop om een tijd tussen 90 en 10 minuten te selecteren.
- De slaaptimer begint automatisch wanneer er gedurende 10 seconden geen knoppen worden ingedrukt.

De dimmerfunctie gebruiken

- Houd de dimmerknop ingedrukt om de display te dimmen.
- Houd de dimmerknop nogmaals ingedrukt om de dimmerfunctie uit te schakelen.
- Batterijbackupsysteem**
 - Plaats een CR-2032 batterij in het batterijcompartiment aan de onderzijde van het apparaat.
 - In het geval van een stroomstoring onthoudt het apparaat de gebruikersinstellingen.
 - Bedenk dat het apparaat niet alleen op batterijvoeding werkt. De batterij dient uitsluitend als reservevoeding.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve en schurende schoonmaakmiddelen, schuurspunzen of staalwol, dit beschadigt het apparaat.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het apparaat is niet vaatwasserbestendig.

GARANTIE

- Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw garantie is geldig indien het product is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) te worden overlegd met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het artikelnummer van het product.
- Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze servicewebsite: www.service.tristar.eu

MILIEU

- Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het normale afval worden gegoederd, maar moet bij een speciaal inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het

recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het inzameelpunt.

Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op service.tristar.eu!